PAS PAR PAS

1.) Posez les profils PVC du vide sanitaire à l'endroit exact, bien à niveau et tenant compte des entre-axes exactes. Les détails de chaque composant et les dimensions exactes sont indiqués sur le plan ISOBAR livré avec la chambre.

2.) Posez le premier panneau de sol en tenant compte d'un espace pour les angles horizontaux et verticaux. Vérifiez que tout panneau soit bien soutenu.

3.) Posez les autres panneaux de sol et raccordez-les par le système à crochets injectés au moyen de la clef qui fait part de la livraison.

PAS PAR PAS

4.) N'oubliez pas de couper un petit bout de polyuréthane des 4 coins extérieurs, afin que le profil d'angle vertical puisse être posé.

5.) Posez le premier panneau de paroi de fond, ensemble avec un angle vertical (Ministore + Modular) et les angles horizontaux en bas et en haut (uniquement pour Modular).

PAS PAR PAS

6.) Posez un deuxième panneau de paroi afin de créer un angle autonome solide.

7.) Posez les autres panneaux de paroi et créez un deuxième coin.

PAS PAR PAS

8.) ... continuez monter tous les parois (sauf le front).

9.) Glissez les panneaux de plafond entre les panneaux de paroi et raccrochez-les avec les poteaux corniers.

PAS PAR PAS

10.) Commencez maintenant avec le montage des panneaux de front.

11.) Posez la porte à l'endroit exact et vérifiez si l'ensemble est bien à niveau et droit.

PAS PAR PAS

12.) Fermez maintenant la chambre complète.

13.) Posez les derniers poteaux corniers. Siliconez les joints du sol. Le siliconage des joints de parois et de plafond n'est pas nécessaire, mais peut être fait au besoin. Remplissez les ouvertures des crochets par les capsules PVC fournies.

PAS PAR PAS

Et voila, la chambre est finie!